



**REDING**  
WERNER AG

restaurieren & lackieren

## Pflegetipps geölte Flächen

Geölte Oberflächen bedürfen einer regelmässigen Pflege, zumindest an jenen Stellen, die immer wieder angefasst werden.

Dazu wird die Oberfläche mit einem nebelfeuchten Microfasertuch von Schmutz befreit und wenn nötig mit einem Pflegeöl nachgeölt. Das Pflegeöl wird gleichmässig nass aufgetragen, um es dann gleich wieder gleichmässig abzunehmen. Lassen Sie eine matte, gleichmässige Fläche stehen. Die Fläche sollte nicht unregelmässig glänzen. Die Trocknungszeit beträgt ca. 24 Stunden, bis zur vollständigen Aushärtung dauert es ca. 21 Tage.

### Nicht geeignet zur Reinigung sind:

- Reinigungsmittel mit Scheuerwirkung (Vif, Putzsteine, Pasten, usw.)
- Reinigungsmittel mit ätzender Wirkung, Säuren, Essig, Oxidative (Cillit Bang, Potz, Antikal, usw.)
- Reinigungsmittel mit laugender Wirkung (Ammoniak, Lauge, Alkalisches, usw.)
- Reinigungsmittel mit Lösemittel (Nagellackentferner, Alkohole, Benzine, usw.)
- Agressive Microfasern mit Schleifwirkung, usw.
- Scotch-Brite Reinigungsschwämme usw.
- Stahlwolle, usw.

### Zur Reinigung gut geeignet sind:

- Reiniger mit 2% Nobs Parkettöl-Polish 4584
- Weiche Microfasern ohne Schleifwirkung
- Weiche Natur- und Kunstschwämme

### Zum Pflegen gut geeignet ist:

- Renuvell Möbel-Öl