

Pflegeetipps für Klarlack

Unsere Klarlack-Lackierungen werden mit qualitativ hochwertigen 2-Komponenten Polyurethan-Lacken gefertigt.

Wie bei allen Lacken können die Oberflächen trotzdem mit der Zeit mechanisch verkratzt werden oder unerwünschte Mattstellen aufweisen. Mit den richtigen Mitteln zur Reinigung und Pflege beugen Sie dem vor.

Nicht geeignet zur Reinigung sind:

- Reinigungsmittel mit Scheuerwirkung (Vif, Putzsteine, Pasten, usw.)
- Reinigungsmittel mit ätzender Wirkung, Säuren, Essig, Oxidative (Cillit Bang, Potz, Antikal, usw.)
- Reinigungsmittel mit laugender Wirkung (Ammoniak, Lauge, Alkalisches, usw.)
- Reinigungsmittel mit Lösemittel (Nagellackentferner, Alkohole, Benzine, usw.)
- Aggressive Microfasern mit Schleifwirkung, usw.
- Scotch-Brite Reinigungsschwämme, usw.
- Stahlwolle, usw.

Zur Reinigung gut geeignet sind:

- Reiniger mit PH-neutraler Seife (Pril, Palmoliv, Handy, usw.)
- Weiche Microfasern ohne Schleifwirkung
- Weiche Natur- und Kunstschwämme

Zum Pflegen gut geeignet ist:

- Pflegemittel Renuell Wachspflege
- Pflegemittel zum Auffrischen Renuell Regenerator